

Merkregeln für die tägliche Einsatzprüfung

Der gewissenhafte Fahrer/Bediener prüft zu Arbeitsbeginn an seinem Mitgänger-Flurförderzeug

1. Das Gerät allgemein

Schäden an Gerät und Batterie (Elektrolytstand)
Antrieb
Fahrerplatz
Warneinrichtung
Not-Aus-Schalter
Sicherheitsumkehrschalter am Deichselkopf

2. Speziell das Fahrwerk

Radschutz, Räder (Lager, Rundlauf)
Deichsel-Lenkung
Stellteile
Bremsen

3. Die Hubeinrichtung

Hydraulik (undichte Leitungen, Füllstand, kein Senken in Nullstellung)
Lastaufnahmemittel
Hubmastsicherung
Hubketten, Hubseile (Zustand, gleichmäßige Spannung)

4. Zusätzliche Einrichtung

Anbaugeräte (bestimmungsgemäßer Anbau)

Mängel sofort dem Vorgesetzten melden!



GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Äußere Industriestraße 22
86316 Friedberg-Derching
friedberg@gruma.de
www.gruma-gabelstapler.de
Tel. +49.821.7 80 00 - 0
Fax +49.821.7 80 00 - 471



GRUMA Fördertechnik GmbH
Daimlerstraße 4
85748 Garching-Hochbrück
garching@gruma.de
www.gruma-gabelstapler.de
Tel. +49.89.32 93 99 - 0
Fax. +49.89.32 93 99 - 75