

## Merkregeln für die tägliche Einsatzprüfung

Der gewissenhafte Fahrer prüft zu Arbeitsbeginn an seinem Stapler

### 1. Das Fahrzeug allgemein

Schäden am Fahrzeug (Karosserie)

Antrieb (je n. Ausführung, z.B. Kühlwasser, Motoröl, Batteriewasserstand)

Not-Aus-Schalter

Beleuchtung

Warneinrichtung

### 2. Speziell das Fahrwerk

Reifen (Schäden, Fremdkörper, eingezogene Bänder, Luftdruck)

Betriebs- und Feststellbremse

Griffigkeit der Pedale

Lenkung (Spiel höchstens 2 Finger breit)

### 3. Die Hubeinrichtung

Führung des Lastaufnahmemittels (voll ausfahren, Führung beobachten)

Funktion des Hydrauliksystems (Füllstand Hydrauliköl)

Gabelzinken (Zustand, Befestigung)

Ketten und Schläuche (ausreichende und gleichmäßige Spannung)

### 4. Zusätzliche Einrichtungen

Fahrerschutzdach (Schäden, Befestigung)

Rückhaltesystem

Anhängevorrichtung

**Mängel sofort dem Vorgesetzten melden!**



GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH  
Außere Industriestraße 22  
86316 Friedberg-Derching  
friedberg@gruma.de  
www.gruma-gabelstapler.de  
Tel. +49.821.7 80 00 - 0  
Fax +49.821.7 80 00 - 471



GRUMA Fördertechnik GmbH  
Daimlerstraße 4  
85748 Garching-Hochbrück  
garching@gruma.de  
www.gruma-gabelstapler.de  
Tel. +49.89.32 93 99 - 0  
Fax. +49.89.32 93 99 - 75