

MERKREGELN | ARBEIT MIT HUBARBEITSBÜHNEN

Der gewissenhafte Bediener prüft seine Hubarbeitsbühne

1. GRUNDSÄTZLICHES

- Einsatzprüfung vor Arbeitsbeginn
- Bedienungsanleitung vorhanden
- Prüfnachweis der letzten Prüfung mitführen
- Funktion des Notablasses bekannt

2. ABSTÜTZEN

- Nur auf tragfähigem Untergrund aufstellen
- Lastverteilende Unterlagen verwenden
- Auf waagrechte Abstellung achten
- Abstützungen regelmäßig kontrollieren

3. BEDIENEN

- Bedienen nur von Steuerständen aus
- Nur vorgesehene Aufstiege benutzen
- Keine Lasten in die Arbeitsbühne übernehmen
- Angehobene Arbeitsbühne nicht verlassen

4. ARBEITSUMFELD

- Fahrwege stets freihalten und beobachten
- Bei Gewitter und starkem Wind Arbeiten einstellen
- Abstände zu elektrischen Freileitungen einhalten
- Sicherheitsabstände zu Baugruben beachten

❗ MÄNGEL SOFORT DEM VORGESETZTEN MELDEN!

GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH
Äußere Industriestraße 22 | 86316 Friedberg
kontakt@gruma.de | www.gruma.de
Tel. +49 821 780 00 - 0 | Fax +49 821 780 00 - 89

GRUMA Fördertechnik GmbH
Daimlerstraße 4 | 85748 Garching bei München
kontakt@gruma.de | www.gruma.de
Tel. +49 89 32 93 99 - 0 | Fax +49 89 32 93 99 - 25